

## Gebrauchsanweisung «The Original»

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieser Rado Uhr und danken für Ihr Vertrauen. Mit folgenden Anleitungen möchten wir Ihnen helfen, Ihre Uhr richtig zu bedienen.

### Classic

Nachstehende Eigenschaften zeichnen das ausgesuchte Modell aus: es ist wasserdicht bis zu 100 Metern, verfügt über ein Automatik-Werk mit Datumsanzeige, besitzt eine kratz feste Hartmetall-Lünette sowie einen verschraubten Boden und eine verschraubte Krone.

### Erläuterung der Grafik im Umschlag:

- A) Krone
- B) Minutenzeiger
- C) Stundenzeiger
- D) Sekundenzeiger
- E) Datumsanzeige

### Zeit und Datum einstellen

Position der Krone (A) (siehe Grafik):

- 0 = Normalstellung (Krone mit Uhregehäuse verschraubt zur Sicherstellung der Wasserdichtigkeit)
- 1 = Manueller Aufzug der Uhr (Krone gelöst)
- 2 = Korrektur des Datums
- 3 = Korrektur der Zeiteinstellung

### Manueller Aufzug der Uhr

Eine vollständig aufgezo gene Rado Automatikuhr hat eine Gangreserve von mindestens 36 Stunden. Sollte die Uhr stehen bleiben (z. B. wenn sie längere Zeit nicht getragen wurde oder in Zeiten mit geringer Aktivität), muss sie manuell aufgezogen werden.

Krone (A) im Gegenuhrzeigersinn drehen, bis die verschraubte Krone entriegelt ist.

Krone im Uhrzeigersinn einige Male drehen. Danach die Krone durch gleichzeitiges drücken und drehen im Uhrzeigersinn verschrauben.

#### Zeit einstellen

Krone (A) im Gegenuhrzeigersinn drehen, bis die verschraubte Krone entriegelt ist.

Krone in Position 3 ziehen. Der Sekundenzeiger bleibt stehen. Durch drehen der Krone kann die richtige Zeit eingestellt werden. Danach die Krone wieder in Position 1 drücken und durch gleichzeitiges drücken und drehen im Uhrzeigersinn verschrauben. Die Uhr wird wieder in Gang gesetzt.

#### Datum einstellen

Krone (A) im Gegenuhrzeigersinn drehen, bis die verschraubte Krone entriegelt ist.

Krone in Position 2 ziehen. Datum einstellen durch drehen der Krone im Uhrzeigersinn. Danach die Krone wieder in Position 1

drücken und durch gleichzeitiges drücken und drehen im Uhrzeigersinn verschrauben.

#### **Wichtige Hinweise**

Um die optimale Wasserdichtigkeit zu garantieren, muss Folgendes beachtet werden: Drücken Sie die Krone (A) nach jeder Betätigung ganz hinein. Die Krone (A) muss zudem durch gleichzeitiges drücken und drehen im Uhrzeigersinn wieder fixiert werden.

#### **Pflegehinweise**

Zur Sicherstellung der Wasserdichtigkeit empfehlen wir, die Uhr einmal jährlich von Ihrem Rado-Fachhändler kontrollieren zu lassen. Reinigen Sie die Uhr regelmässig mit handwarmem Seifenwasser.