

## Instrucciones para el uso «The Original»

Le felicitamos por la compra de este reloj Rado y le agradecemos su confianza. Con las siguientes instrucciones pretendemos ayudarle a manejar correctamente su reloj.

### Classic

El modelo seleccionado destaca por las propiedades que se indican a continuación: es impermeable al agua hasta una profundidad de 100 metros, dispone de un mecanismo de relojería automático con indicación de fecha, está equipado con una luneta de metal duro resistente al rayado, así como un fondo roscado y una corona roscada.

### Nota explicativa de la gráfica en el sobre

- A) Corona
- B) Minutero
- C) Aguja horaria

- D) Segundero
- E) Indicación de la fecha

### Ajustar la hora y la fecha

Posición de la corona (A) (véase gráfica):

- 0 = Posición normal (corona roscada a la caja del reloj para asegurar la estanqueidad al agua)
- 1 = Cuerda manual del reloj (corona desbloqueada)
- 2 = Ajuste de la fecha
- 3 = Ajuste de la puesta en hora

### Cuerda manual del reloj

Un reloj automático Rado que tenga cuerda por completo dispone de una reserva de marcha de 36 horas como mínimo. Para el caso de que se quede parado el reloj (p.ej. si no se ha llevado puesto durante algún tiempo o en tiempos de poca actividad), deberá darse cuerda a mano.

Girar la corona (A) en sentido contrario de las agujas del reloj hasta que quede desbloqueada. Girar la corona un par de veces en sentido de las agujas del reloj. A continuación volver a enroscar la corona pulsando y girándola en sentido de las agujas del reloj.

#### Puesta en hora

Girar la corona (A) en sentido contrario de las agujas del reloj hasta que quede desbloqueada. Sacar la corona hasta la posición 3. El segundero se queda parado. Girando la corona podrá ajustarse la hora correcta. A continuación volver a colocar la corona a la posición 1 y enroscarla pulsando y girando simultáneamente en sentido de las agujas del reloj. El reloj vuelve a ponerse en marcha.

#### Ajuste de la fecha

Girar la corona (A) en sentido contrario de las agujas del reloj hasta que quede desbloqueada. Sacar la

corona hasta la posición 2 y ajustar la fecha moviendo la corona horaria en sentido de las agujas del reloj. A continuación volver a colocar la corona a la posición 1 y enroscarla pulsando y girando simultáneamente en sentido de las agujas del reloj.

#### **Avisos importantes**

Para garantizar una estanqueidad óptima al agua deberá observarse lo siguiente: Después de haber accionado la corona (A) volver a colocarla en su posición inicial. Además, deberá fijarse la corona (A) enroscandola pulsando y girando simultáneamente en el sentido de las agujas del reloj.

#### **Instrucciones para el cuidado**

Para asegurar la estanqueidad al agua recomendamos dejar controlar el reloj una vez al año por parte de su concesionario Rado. Limpiar el reloj periódicamente con agua jabonosa templada.