

Gebrauchsanweisung «The Original»

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieser Rado Uhr und danken für Ihr Vertrauen. Mit folgenden Anleitungen möchten wir Ihnen helfen, Ihre Uhr richtig zu bedienen.

Diver

Nachstehende Eigenschaften zeichnen das ausgesuchte Modell aus: es ist wasserdicht bis zu 300 Metern, verfügt über ein Automatik-Werk mit Datumsanzeige, besitzt eine kratz feste Hartmetall-Lünette, einen separat einstellbaren Innen-Drehring sowie einen verschraubten Boden und zwei verschraubte Kronen bei 2 und 3 Uhr.

Erläuterung der Grafik im Umschlag:

- A) Krone 1
- B) Krone 2
- C) Minutenzeiger

- D) Stundenzeiger
- E) Sekundenzeiger
- F) 60-Minuten-Markierung
- G) Drehring
- H) Datumsanzeige

Zeit und Datum einstellen

Position der Krone (A) (siehe Grafik):

- 0 = Normalstellung (Krone mit Uhrengehäuse verschraubt zur Sicherstellung der Wasserdichtigkeit)
- 1 = Manueller Aufzug der Uhr (Krone gelöst)
- 2 = Korrektur des Datums
- 3 = Korrektur der Zeiteinstellung

Manueller Aufzug der Uhr

Eine vollständig aufgezugene Rado Automatikuhr hat eine Gangreserve von mindestens 36 Stunden. Sollte die Uhr stehen bleiben (z. B. wenn sie längere Zeit nicht

getragen wurde oder in Zeiten mit geringer Aktivität), muss sie manuell aufgezogen werden.

Krone (A) im Gegenuhrzeigersinn drehen, bis die verschraubte Krone entriegelt ist.

Krone im Uhrzeigersinn einige Male drehen. Danach die Krone wieder durch gleichzeitiges drücken und drehen im Uhrzeigersinn verschrauben.

Zeit einstellen

Krone (A) im Gegenuhrzeigersinn drehen, bis die verschraubte Krone entriegelt ist.

Krone in Position 3 ziehen. Der Sekundenzeiger bleibt stehen. Durch drehen der Krone kann die richtige Zeit eingestellt werden. Danach die Krone wieder in Position 1 drücken und durch gleichzeitiges drücken und drehen im Uhrzeigersinn verschrauben. Die Uhr wird wieder in Gang gesetzt.

Datum einstellen

Krone (A) im Gegenuhrzeigersinn drehen, bis die verschraubte Krone entriegelt ist.

Krone in Position 2 ziehen. Datum einstellen durch drehen der Krone im Uhrzeigersinn. Danach die Krone wieder in Position 1 drücken und durch gleichzeitiges drücken und drehen im Uhrzeigersinn verschrauben.

Kurz-Zeitmessung

Der Drehring befindet sich sichtbar unter dem Glas und ist dadurch optimal geschützt. Er verfügt über Leuchtpunkte zur besseren Orientierung in der Dunkelheit und wird über die Krone (B) bedient.

Vorgehen: Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wenn die Krone entriegelt ist, kann die 60-Minuten-Markierung (F) auf dem Drehring auf dem Minutenzeiger platziert werden. Danach fixieren Sie die Krone wieder durch gleichzeitiges drücken und drehen im Uhrzeiger-

sinn. Anschliessend sehen Sie an der Minuteneinteilung die abgelaufene Zeit.

Wichtige Hinweise:

Die RADO «Original Diver» ist keine Taucheruhr zum Gerätetauchen und die Messungen der RADO «Original Diver» sind nicht von professioneller oder industrieller Genauigkeit. Gebrauchen Sie die RADO «Original Diver» nicht für das Gerätetauchen, ohne dabei gleichzeitig einen professionellen Tauchercomputer zu benutzen.

Um die optimale Wasserdichtigkeit zu garantieren, muss Folgendes beachtet werden: Drücken Sie die Kronen (A) und (B) nach jeder Betätigung ganz hinein. Die Kronen (A) und (B) müssen zudem durch gleichzeitiges drehen im Uhrzeigersinn wieder fixiert werden.

Pflegehinweise

Zur Sicherstellung der Wasserdichtigkeit empfehlen wir, die Uhr einmal jährlich von Ihrem Rado-Fachhändler kontrollieren zu lassen. Reinigen Sie die Uhr regelmässig mit handwarmem Seifenwasser. Diese Reinigung wird nach dem Kontakt mit Meerwasser besonders empfohlen.